Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power TV		Power
	Home Theater		Media
	Home Theater		Smart
	Tape		Red
	CD		Yellow
	Tuner / Band		Green
	DVD		Blue
	Up		Up
	Left		Left
	Select		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Display		Info
	Menu		Menu
	Stereo		Dual
	Surround		Subt
	SFC		Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Test		Text
	Delay		Format
	Level		3D
	-		Ch -
	+		Ch +
	1 Tv		1
	2 Tv		2
	3 Tv		3
	4 Tv		4
	5 Tv		5
	6 Tv		6
	7 Tv		7
	8 Tv		8
	9 Tv		9
	0 Tv		0
	>10 Tv		Guide
	CH-		Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH	CH+	SHIFT + CH	Shift + Ch +		
TV/VIDEO	Tv/Video	TIMER AV	AV		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	Home Theater		Media
	Home Theater		Smart
	Tape		Red
	CD		Yellow
	Tuner / Band		Green
	DVD		Blue
	Play DVD		Play
	I <<< / << DVD		<<
	Stop DVD		Stop
	>>> / >>I DVD		>>
	Up		Up
	Left		Left
	Select		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Display		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Stereo		Dual
	Surround		Subt
	SFC		Options
	Test		Text
	Delay		Format
	Level		3D
	-		Ch -
	+		Ch +
	1 DVD		1
	2 DVD		2
	3 DVD		3
	4 DVD		4
	5 DVD		5
	6 DVD		6
	7 DVD		7
	8 DVD		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10	>10 DVD	GUIDE	Guide
CH	CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH	CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST	List
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power Tape	SHIFT + Power: Shift + Power
Home Theater	MEDIA: Media
Home Theater	SMART: Smart
Tape	A: Red
CD	C: Yellow
Tuner / Band	B: Green
DVD	D: Blue
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE: Shift + Play
Play CD	PLAY MODE: Play
I <<< / << Tape	SHIFT + << : Shift + <<
I <<< / << CD	<<
Stop Tape	SHIFT + ■: Shift + Stop
Stop CD	■: Stop
>>> / >>I Tape	SHIFT + >> : Shift + >>
>>> / >>I CD	>>
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
SELECT: Select	OK: Ok
Right	Right
Down	Down
DISPLAY: Display	DISPLAY INFO: Info
MENU: Menu	TOP MENU MENU: Menu
STEREO: Stereo	SOUND DUAL: Dual
SURROUND: Surround	AD SUBT: Subt
SFC: SFC	SETTINGS OPT: Options
TEST: Test	REPEAT TEXT: Text
DELAY: Delay	PICTURE FORMAT: Format
LEVEL: Level	ECO 3D: 3D
- : -	CH − : Ch -
+ : +	+ CH: Ch +
DIRECT TUNING/ DISC ENTER: Direct Tuning/ Disc Ente	E-MANUAL D.MENU: D. Menu
1: 1 CD- Tape	1: 1
2: 2 CD- Tape	2: 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 CD- Tape	3	3
4	4 CD- Tape	4	4
5	5 CD- Tape	5	5
6	6 CD- Tape	6	6
7	7 CD- Tape	7	7
8	8 CD- Tape	8	8
9	9 CD- Tape	9	9
0	0 CD- Tape	0	0
≥10	>10 CD- Tape	-/-- GUIDE	Gui de
CH-	CH-	SHIFT + CH −	Shi ft + Ch -
CH+	CH+	SHIFT + + CH	Shi ft + Ch +
DISC/DECK 1/2	Di sc/ Deck 1/ 2	DISC NAV LIST	Li st
DISC/DECK 1/2	Di sc/ Deck 1/ 2	SHIFT + DISC NAV LIST	Shi ft + Li st
MUTING	Muti ng	MUTE	Mut e
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power
Power Tuner / Band	SHIFT + Power (Shift + Power)
Home Theater	MEDIA (Media)
Home Theater	SMART (Smart)
Tape	A (Red)
CD	C (Yellow)
Tuner / Band	B (Green)
DVD	D (Blue)
Play	PLAY MODE (Play)
I <<< / <<	<<
Stop	Stop
>>> / >>I	>>
Up	Up
Left	Left
Select	OK (Ok)
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY (Display)	DISPLAY INFO (Info)
MENU (Menu)	TOP MENU MENU (Menu)
STEREO (Stereo)	SOUND DUAL (Dual)
SURROUND (Surround)	AD SUBT (Subt)
SFC (SFC)	SETTINGS OPT (Options)
TEST (Test)	REPEAT TEXT (Text)
DELAY (Delay)	PICTURE FORMAT (Format)
LEVEL (Level)	ECO 3D (3D)
- (-)	CH − (Ch -)
+ (+)	+ CH (Ch +)
DIRECT TUNING/ DISC ENTER (Direct Tuning/ Disc Ente)	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)
1 (1 VCR)	1 (1)
1 (1 Tuner / Band)	SHIFT + 1 (Shift + 1)
2 (2 VCR)	2 (2)
>10 (>10 VCR)	-/-- GUIDE (Guide)
2 (2 Tuner / Band)	SHIFT + 2 (Shift + 2)
3 (3 VCR)	3 (3)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 Tuner / Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	4	4
4	4 Tuner / Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	5	5
5	5 Tuner / Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	6	6
6	6 Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	7	7
7	7 Tuner / Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	8	8
8	8 Tuner / Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	9	9
9	9 Tuner / Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 VCR	0	0
0	0 Tuner / Band	SHIFT + 0	Shift + 0
CH-	CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH+	CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST	List
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
≥10	>10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide