Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
	Rec	REC MODE	Rec
TV RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
	<<	<<	<<
DVR	Stop/ DVR		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
SFI	SFI	GUIDE	Guide
WWW	www	APP MEDIA	Media
	↑	>>I	>>I
	↓	I <<	I <<
ZURÜCK	Recall / Zuruck	RETURN BACK	Back
INFO VOR	Info/ Vor	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
NAV	NAV	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENÜ	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TON	♫ Ton	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
STILL	I>/ Still	II	Pause
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung