Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏻	Power	⏻	Power
ANALOG.	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
ZOOM ◀	Left / Zoom -	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶ ZOOM	Right / Zoom +	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ PR	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ PR	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
–	Vol -	VOL –	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
– PR	PR - / I<<	CH PAGE –	CH- / Page-
– PR	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏻	Power	⏻	Power
ANALOG.	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
ZOOM ◀	Left / Zoom -	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶ ZOOM	Right / Zoom +	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ PR	PR + / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
+ PR	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
− PR	PR - / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
− PR	PR - / I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		