| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | PG + | | >>I / Preset + |
| | DTV / VCR | | Smart / List |
| | Vol + | | Vol + |
| | PG - | | I << / Preset - |
| | Info | | Info / Angle |
| | Vol - | | Vol - |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up / CH + | | CH+ / Page+ |
| | Up / CH + | | Up |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Record | | Rec / Rec Mode |
| | Down / CH - | | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down / CH - | | Down |
| | Timeshift | | Sleep / Timer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | Recall | | Back / Return |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | TV / Radio | | TV/ Radio / |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| FILE File | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| TTX TTX | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Red / Stop | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Red / Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Green / Step | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Green / Step | SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / | | |
| Yellow / Pause | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Yellow / Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Blue / Play | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / Play | SLOW Play / Slow | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |