Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
1 .,;@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
PG+	PG+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PG-	PG-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT/SORTIE	Exit/Sortie	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
[+]	[+]	ECO 3D	3D
◁	◁	⏮	I <<
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I >	I >	⏭	>>I
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	⏸	Pause
Stop	Stop	■	Stop
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
1 .,;@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
PG+	PG+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PG-	PG-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT/SORTIE	Exit/Sortie	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
[+]	[+]	ECO 3D	3D
◁	◁	⏮	I <<
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I >	I >	⏭	>>I
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	⏸	Pause
Stop	Stop	■	Stop
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung