Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Green	Green / APP / Repeat
Timer/List	Smart / List
Timer/List	Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[▲]	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Picture	Picture / Format
Up	Up
Violet	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ - / - -	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung