Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
PIP		HOME SMART	Smart
SWAP		RETURN BACK	Back
ZOOM		ZOOM	Eject
PIP+		>>I	
PIP-		I<<	
FREEZE		AD SUBT	Subt
SLEEP		PROG SLEEP	Sleep
LIGHT		SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
PRESETS		A	Red
PRESETS		SETTINGS OPT	Options
LIST		DISC NAV LIST	List
LIST		B	Green
INFO		C	Yellow
INFO		DISPLAY INFO	Info
GUIDE		D	Blue
GUIDE		-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Up		Up	
Down		Down	
ZOOM	Right		Right
ZOOM+		SHIFT + CH +	Shift + Ch +
ZOOM	Left		Left
ZOOM-		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
OK	Ok	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
PR +	Pr +	CH +	Ch +
PR -	Pr -	CH −	Ch -
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 -/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0 -/--	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
DEMO D	Demo	PICTURE FORMAT	Format
REV	Rev	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	Fwd	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
LIGHT	Light	HOME SMART	Smart
PRESETS	Presets	SETTINGS OPT	Options
PRESETS	Red	A	Red
LIST	List	DISC NAV LIST	List
LIST	Green	B	Green
INFO	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right		Right
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
ZOOM-	Left		Left
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
OK	Ok	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR+	Pr+	+ CH	Ch +
PR-	Pr-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REV	Rev		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	Fwd		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung