Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Audio / Red	Red
Audio / Red	Dual
Subtitle / Gree	Green
Subtitle / Gree	Subt
Yellow / Info	Yellow
Yellow / Info	Info
Blue / Title	Blue
Blue / Title	List
Angle / Purple	Pre Ch
Return	Back
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
>>|	>>|
|<<	|<<
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Search	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	Text		
REV.	<<		
Play	Play		
FWD.	>>		
Open / Close	Eject		
Stop	Stop		
Pause	Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red / Audio	Dual
Red / Audio	Red
Green / Subtitl	Subt
Green / Subtitl	Green
Yellow / Info	Info
Yellow / Info	Yellow
Mute	Mute
Blue / Title	List
Blue / Title	Blue
Purple / Angle	Pre Ch
Return	Back
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
REV.	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
FWD.	>>		
Open / Close	3D		
Stop	Stop		
Pause	Pause		