| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red/Audio | Red / Netflix / Search | 7 | 7 |
| Green/[ ] | Green / APP / Repeat | 8 | 8 |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | 9 | 9 |
| Menu | Menu / Home | Mute | Mute / Dimmer |
| Blue/VT | Blue / Prime Video / Random | 0/AV | 0 |
| Purple | Smart / List | Power | Power |
| [=]/TV | Text / Goto | | |
| Vol-/Stop | Vol- | | |
| Vol+/Func VT | Vol+ | | |
| Prog- | CH- / Page- | | |
| Prog+ | CH+ / Page+ | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Red/Audio | Red / Netflix / Search |
| Green/[ ] | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu | Menu / Home |
| Blue/VT | Blue / Prime Video / Random |
| Purple | Smart / List |
| [=]/TV | Text / Goto |
| Vol-/Stop | Vol- |
| Vol+/Func VT | Vol+ |
| Prog- | CH- / Page- |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 0/AV | 0 |
| Power | Power |