Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Guide/Top	D.Menu / Top
3	3	Guide/Top	Guide / EPG / -/--
4	4	Exit/Return	Back / Return
5	5	Exit/Return	Exit / Cancel / Clear
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
AD	Sound / Title	Menu/DVD	Menu / Home
0	0	Down	Down
Source	AV / Input / RDS	Tv/FAV/Radio/Set	TV/Radio /
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
ATV/DTV/Content Menu	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
P+	CH+ / Page+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[<>]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
←[/]→	MEDIA DISPLAY Display / Media		
[i +] / [≡i]	ANGLE INFO Info / Angle		
AUDIO TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
AUDIO TEXT Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SUBTITLE Eject	SURROUND Eject / Surround		
CD I/II O) I / II	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
CD I/II Stop	HOLD Stop / Hold		
Play/ [≡o]	SLOW Play / Slow		
II / II >/ [▼]	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	PRESET- I << / Preset-		
<</ [≡+]	TUNE- << / Tune-		
>>/ [≡♦]	TUNE+ >> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+ >>I / Preset+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit / Return	Exit / Cancel / Clear
1	1	Exit / Return	Back / Return
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Menu / DVD	Menu / Home
7	7	Down	Down
8	8	Tv / FAV / Radio / Set	TV / Radio /
9	9	Tv / FAV / Radio / Set	Setup / OPT /
0	0	[<>]	Picture / Format
Source	AV / Input / RDS	←[/]→	Display / Media
Vol +	Vol +	[i +] / [≡i]	Info / Angle
Vol -	Vol -	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Audio	Audio / Lang I/II
Guide / Top Menu	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ
Guide / Top Menu	D. Menu / Top Menu	Eject	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
CD I/II	HOLD Stop / Hold		
	SLOW Play / Slow		
II/II	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	PRESET- I<< / Preset-		
	TUNE- << / Tune-		
	TUNE+ >> / Tune+		
	PRESET+ >>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AD		Sound / Title
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	ATV/ DTV/ Content Menu		Setup / OPT /
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Guide/ Top		Guide / EPG / -/--
	Guide/ Top		D. Menu / Top
	Exit / Return		Exit / Cancel / Clear
	Exit / Return		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu/ DVD		Menu / Home
	Down		Down
	Tv/ FAV/ Radio/ Set		TV/ Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
←[/]→	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
[i +] / [≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
AUDIO TEXT Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO TEXT Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SUBTITLE Eject	SURROUND	Eject / Surround		
CD I/II O) I / II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
CD I/II Stop	HOLD	Stop / Hold		
Play/ [≡o]	SLOW	Play / Slow		
II / II >/ [▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	PRESET-	I << / Preset-		
<</ [≡+]	TUNE-	<< / Tune-		
>>/ [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset+		