Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Red / Open/Close		Red / Netflix / Search
	Red / Open/Close		Eject / Surround
	Green / Title		Green / APP / Repeat
	Green / Title		Sound / Title
	Yellow / DVD		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / DVD		Setup / OPT /
	Blue / A-B		Blue / Prime Video / Random
	Blue / A-B		Shift + Yellow / YouTube /
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Angle		Shift + Info / Angle
	Back / Text		Back / Return
	Back / Text		Text / Goto
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Display		Display / Media
	Menu / Info		Info / Angle
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Input		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH +	CH+ / Page+	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
REP	Rec / REP	REC MODE	Rec / Rec Mode
REP	Rec / REP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL/GOTO	Recall / GOTO	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL/GOTO	Recall / GOTO	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /