Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Back	Exit	Exit
Menu	Menu	Tracking+	Vol +
F. Adv	List	Tracking-	Vol -
Slow/Dpss-	Shift + Vol -	Menu Down	Down
Display	Shift + Info	VCR/TV	TV/R
Auto/Track	D. Menu	Next	>>I
Menu Up	Up	Audio	Dual
Stop	Stop	Prev.	I <<
T. Set/Clock	Shift + Sleep	1	1
Mon/TV	Media	2	2
Menu Left	Left	3	3
Pause	Pause	4	4
Video/Go-To	Shift + Guide	5	5
Slow/Dpss+	Shift + Vol +	6	6
Sp/Lp/Speed	Shift + Ok	Count Remain	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
Otr/A.Otr	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
Index Pict-	AD SUBT Subt
9	9
-/--	-/-- GUIDE Guide
Vps/Pdc	ZOOM Eject
X2 Rew/Play	SHIFT + >> Shift + >>
Set +	SHIFT + ▲ Shift + Up
Set -	SHIFT + ▼ Shift + Down
Record	REC MODE Rec
Play	PLAY MODE ▶ Play
Audio Dub	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
F.Forward	>> >>
Rec/Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Index Pict+	PICTURE FORMAT Format
Rewind	<< <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0 0
Search Index	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Progr/C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch
Eject/Reverse	SHIFT + MUTE Shift + Mute
Rec. On/Off	SETTINGS OPT Options
Show View	DISPLAY INFO Info
Ch.Memo	HOME SMART Smart
Chan-	CH − Ch -
Timer/Record	PROG SLEEP Sleep
Chan+	+ CH Ch +
Counter Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop
Counter Reset	SHIFT + II Shift + Pause
Frame Down	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Frame Up	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Input Source	TIMER AV AV
Counter Clock	SHIFT + TIMER AV Shift + AV