| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| ? | Audio / Lang I/II |
| PIP | Zoom / Size |
| [ <>] | Shift + Zoom / |
| Z | Setup / OPT / |
| Red/Picture | Red / Netflix / Search |
| Green/Timer | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Blue/Audio | Blue / Prime Video / Random |
| TXT | Text / Goto |
| TV-Z | TV/Radio / |
| i | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Down | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| P- | CH- / Page- |
| Left | Left |
| Vol - | Vol - |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| OK | OK |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| AV | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | ? | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | PIP | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | [ <>] | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| | Z | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Red/Picture | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green/Timer | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/Audio | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | TV-Z | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | P+ | | Up |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | P- | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | OK | OK | OK |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SAT | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | ? | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | PIP | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | [ <>] | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| | Z | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Red/Picture | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green/Timer | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/Audio | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | TV-Z | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up | | Up |
| | P+ | CH+ PAGE | CH+ / Page+ |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P- | CH- PAGE | CH- / Page- |
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | OK | OK | OK |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | SAT AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |