Mandis shop

# FITNESS 3000

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Speed+ | CH+ / Page+ | | |
| Speed- | CH- / Page- | | |
| Mode | Picture / Format | | |
| Time | Sleep / Timer | | |
| P1 | 1 | | |
| P2 | 2 | | |
| P3 | 3 | | |
| M | OK | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotecontrols.dk/de/Trebol-Advance/1066665-95885-ersatzfernbedienung-fur-Trebol-Advance-FITNESS-3000.html