| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| MEDIA | Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| PMODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DTV | DTV | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| ↺ | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INDEX | Index | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| HOLD | <<</Hold | TUNE- | << / Tune- |
| HOLD | <<</Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SIZE | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REVEAL | I<<</Reveal | PRESET- | I<< / Preset- |
| SUBPAGE | >>I/Subpage | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PLAY | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REPEAT | Rec/Repeat | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REPEAT | Rec/Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| T.SHIFT | T-Shift | SURROUND | Eject / Surround |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| CYAN | Cyan | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |