Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Tuner	Shift + 6	Right	Right
DVD	Shift + 2	Clock	D. Menu / Top
USB	Shift + 8	Down	Down
AUX	Shift + 7	Sleep/Timer	Sleep / Timer
P-EQ	Red / Netflix / Search	>>I	>>I / Preset+
DIM	Shift + Mute / Dimmer	+	Vol +
Loudness	Green / APP / Repeat	I <<	I << / Preset-
S-Bass	Yellow / YouTube / Repeat	Play	Play / Slow
Title	Sound / Title	Pause	Pause / Step / Freeze
Subtitle	Subtitle / EQ	-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	<<	<< / Tune-
Audio	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Setup	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
Up	Up	Mode	Smart / List
Menu	Menu / Home	OSD/RDS	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		