Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OSD	OSD	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC	PBC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AB	AB	YouTube / REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
I <<	I <<	PRESET-	I << / Pr eset -
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +
PROGRAM	Pr ogr am	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung