Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	1	1
Source	AV	2	2
YouTube	Media	3	3
Netflix	Smart	4	4
FPay	Shift + Smart	5	5
Rec	Rec	6	6
Play	Play	7	7
Pause	Pause	8	8
Stop	Stop	9	9
Lang.	Dual	0	0
<<	<<	TV	TV/R
>>	>>	Recall	Pre Ch
[≡]...	Subt	Menu	Menu
Red	Red	WWW	Shift + Media
Green	Green	Q. Menu	D. Menu
Yellow	Yellow	Vol +	Vol +
Blue	Blue	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	P+	CH +	Ch +		
P-	P-	CH −	Ch -		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
	[- O-]	PICTURE FORMAT	Format		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
	Mute	MUTE	Mute		
	Music/Picture/Mo	SETTINGS OPT	Options		
	*/O	ECO 3D	3D		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	Guide	-/-- GUIDE	Guide		