| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Down | Down |
| [i+] | Info / Angle | ◑ / P. Mode | Picture / Format |
| DTT/TV | Display / Media | Vol + | Vol + |
| AV1 | Shift + 1 | I/II | Audio / Lang I/II |
| AV2 | Shift + 2 | P+ | CH+ / Page+ |
| AV3 | Shift + 3 | Vol - | Vol - |
| AV4 | Shift + 4 | Mute | Mute / Dimmer |
| AV5 | Shift + 5 | P- | CH- / Page- |
| RGB1 | Shift + 6 | 1 | 1 |
| RGB2 | Shift + 7 | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Back | Back / Return | 4 | 4 |
| Up | Up | 5 | 5 |
| Left | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right | Right | 8 | 8 |
| ♪ / S. Mode | Sound / Title | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| ◨ 2-4-12 / [▶\|◀ | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| [ I≡] | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| [≡i ] | Smart / List | | |
| [≡X] | Exit / Cancel / Clear | | |
| [...] / Slide Sho | Shift + Red / Netflix / | | |
| [≡?] / Rotate | Shift + Green / APP / | | |
| [≡] | Text / Goto | | |
| [<>] | Zoom / Size | | |
| Swivel | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Photo | Shift + Blue / Prime | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Vol + | | Vol + |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | P- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |