Mandis shop

# Vivitek 200187

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | |
| MENU | Menu | | |
| UP | Up | | |
| LEFT | Left | | |
| ENTER | Enter | | |
| RIGHT | Right | | |
| DOWN | Down | | |
| KEYSTONE UP | Shift + Up | | |
| KEYSTONE | Shift + Down | | |
| VOLUME+ | Vol + / Page + | | |
| VOLUME- | Vol - / Page - | | |
| FREEZE | Freeze / Timer | | |
| AUTO | Auto | | |
| SOURCE | Source | | |
| MUTE | Blank / Mute | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotecontrols.dk/de/Vivitek/1062263-85151-ersatzfernbedienung-fur-Vivitek-D860.html