Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
Menu	Menu
[i]/Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
PP	Pre Ch
-/--	+ Shift + Guide
P<P	Back
CH-	Ch -
CH+	Ch +
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
I-II	Dual
DTV/TV	TV/R
AV	AV
Red/Sound/▲	Red
Green/Picture/▼	Green
Yellow/Feature	Yellow
Blue/Install	Blue
[≡]/Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	Subt
[≡+]	Options
[≡x]/[□□]	Exit
[*]	Smart
[+]/Wide/[≡♦]	3D
[≡?]/PC	Media
[≡i]/Guide	Guide
Subtitle	Sleep
Lang	Eject
Screen	Format
FAV	+ Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung