Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	3	3
Red/ Sound↑	Red / Netflix / Search	4	4
Red/ Sound↑	Sound / Title	5	5
Green/ Picture/ ↓	Green / APP / Repeat	6	6
Green/ Picture/ ↓	Picture / Format	7	7
Yellow/ Feature	Yellow / YouTube / Repeat	8	8
Blue/ Install	Blue / Prime Video / Random	9	9
[≡]	Text / Goto	P<P	Display / Media
[≡0]	Play / Slow	0	0
[≡+]	Stop / Hold	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
[≡x] / [· ·]	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
[/ ≡] / [*]	Rec / Rec Mode	Vol +	Vol +
[+] ([≡♦] / Wide	Zoom / Size	Mute	Mute / Dimmer
[≡?] / PC	Fav / Marker / PC	P-	CH- / Page-
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
1	1	[i] / Info	Info / Angle
2	2	TV/ DTV	TV/ Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV	AV / Input / RDS		
I-II	Audio / Lang I/II		
PP	Back / Return		
Up	Up		
Left	Left		
OK/Select	OK		
Right	Right		
M	Menu / Home		
Down	Down		