Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
V. Formal		Picture / Format	
Sleep		Sleep / Timer	
Tv/Rad		TV/Radio /	
Resolution		Setup / OPT /	
Page Up		Shift + CH+ /	
Page Down		Shift + CH- /	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Teletext		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8		8	
9		9	
0		0	
FAV		Fav / Marker / PC	
Eject/Play Lis		Eject / Surround	
Info		Info / Angle	
Recall		Back / Return	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		OK	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
CH+		CH+ / Page+	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-	PIP S.List	PIP S.List / Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
I<	I<< / Preset-		
Stop/Time	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
>I	>>I / Preset+		
V	Audio / Lang I/II		
PIP	Zoom / Size		
PIP Swap	Display / Media		