Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Info	Info	Menu audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	Shift + Mute
Mix Scan	Shift + TV/R
Disp	List
Color- S.Std	Options
Store Text	Shift + Text
AV 2	Shift + AV
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Still	Shift + 4
Camera	Shift + 7
Clear	Shift + 9
Surround	Shift + Red
Level L	Shift + Yellow