Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Pause	Pause / Step / Freeze
Mode	Picture / Format
PRE	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
TV/Radio	TV/Radio /
Down	Down
TV/SAT	Smart / List
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Teletex	Blue / Prime Video / Random
Blue / Teletex	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Tv/Radio	TV/Radio /
7	7	Down	Down
8	8	Tv/SAT	Smart / List
9	9	P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
0	0	Red	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Mode	Picture / Format	Blue/Teletext	Text / Goto
PRE	Back / Return	Blue/Teletext	Blue / Prime Video / Random