Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i Pod	SHIFT + 1	Shift + 1
	Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
	AUX	SHIFT + 3	Shift + 3
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
DISC USB/NET	Disc/USB/NET	SHIFT + 5	Shift + 5
PROGRAM	Red/Program	A	Red
MARKER	Green/Marker	B	Green
DIGEST	Yellow/Digest	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Blue/Zoom	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Open/Close	ZOOM	Eject
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
>>I / Preset >		>>I	
I <<I / < Preset		I <<	
>>I Tuning>>		>>	
<<I <<Tuning		<<	
I >>		+ CH	Ch +
<<I		CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
A/B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
SHUFFLE	Shuffle	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TP	TP	ECO 3D	3D