Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/Memory	Shift + Guide
ENT	Shift + Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
Pop Up Menu	Menu
On Screen	Shift + Options
Option	Options
Return	Back
Display	Shift + Info
Mode	Media
Stop	Stop
Pause	Pause
Play/Band	Play
<< Tuning	<<
Tuning >>	>>
I << Preset	I <<
Preset >>I	>>I
Movie	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUSIC	Music	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SUR. DECODE	Sur. Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	SEARCH TV/R	TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM +	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM	Program-	CH –	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
NET	NET	C	Yellow
RADIO	Radio	DISC NAV LIST	List
PARTY	Party	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDMI OUT	HDMI Out	TIMER AV	AV
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
1	AV 1	SHIFT + 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + 9	Shift + 9
4	AV 4	-/-- GUIDE	Guide
5	AV 5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV 6	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TUNER	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
USB	USB	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
BLUETOOTH	Bluetooth	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	NET	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
PHONO	Phono	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
MEMORY +10/Memory	SHIFT + GUIDE: Shift + Guide
ENT	SHIFT + OK: Shift + Ok
Info	DISPLAY INFO: Info
Sleep	PROG SLEEP: Sleep
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU: Shift + Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pop Up Menu	TOP MENU MENU: Menu
On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT: Shift + Options
Option	SETTINGS OPT: Options
Return	RETURN BACK: Back
Display	SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK: Ok
Mode	APP MEDIA: Media
Stop	Stop
Pause	Pause
BAND Play/Band	PLAY MODE: Play
TUNING << Tuning	<<
NING Tuning >>	>>
PRES I << Preset	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ESET	Preset >>I	>>I	>>I
PROGRAM	Program+	CH +	Ch +
PROGRAM	Program-	CH –	Ch -
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
NET	NET	C	Yellow
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
PARTY	Party	PICTURE FORMAT	Format
HDMI OUT	HDMI Out	TIMER AV	AV
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
1	AV 1	SHIFT + 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + 9	Shift + 9
4	AV 4	GUIDE	Guide
5	AV 5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV 6	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNER	Tuner	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BLUETOOTH	Bluetooth	AD SUBT	Subt
USB	USB	REPEAT TEXT	Text
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
PHONO	Phono	HOME SMART	Smart