Mandis shop

Yamaha WS19340

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Portable | | Fav / Marker / PC |
| | CD | | 3 |
| | iPod | | 1 |
| | USB | | 8 |
| | < Preset | | I<< / Preset- |
| | Preset > | | >>I / Preset+ |
| | Tuner | | 6 |
| | << Tuning | | << / Tune- |
| | Tuning >> | | >> / Tune+ |
| | Memory | | Rec / Rec Mode |
| | ← | | Shift + Left |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | → | | Shift + Right |
| | <I << | | Left |
| | Enter | | OK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >>I / > | | Right |
| | Down | | Down |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | Folder Down | | CH- / Page- |
| | Folder Up | | CH+ / Page+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Shuffle | | Blue / Prime Video / Random |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Display | | Display / Media |
| | Timer | | Shift + Sleep / Timer |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Vol + | | Vol + |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol - | | Vol - |

https://remotecontrols.com/de/Yamaha/1585-1302-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-WS19340-WS19340.htm