Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BD/DVD	BD/DVD	1	1
TV	TV	2	2
CD	CD	3	3
RADIO	Radio	4	4
STRAIGHT	Straight	ECO 3D	3D
ENHANCER	Enhancer	AD SUBT	Subt
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
PROGRAM >	Program >	9	9
PROG <	< Program	8	8
INPUT	Input Up	+ CH	Ch +
INPUT	Input Down	CH −	Ch -
FM/AM	FM/AM	5	5
USB	USB	6	6
BLUETOOTH	Bluetooth	7	7
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLUE	Blue	D	Blue
⏮	I <<	<<	I <<
MEMORY ►	Play/Memory	PLAY MODE ►	Play
⏭	>>I	>>	>>I
TUNING ◄◄	<< Tuning	<<	<<
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING ►►	Tuning >>	>>	>>
PRESET <	< Preset	-/-- GUIDE	Guide
RESET >	Preset >	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung