| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Phono | 1 |
| Dock | 2 |
| CD | 3 |
| Line 1 | 4 |
| Line 2 | 5 |
| Line 3 | 6 |
| Tuner | 7 |
| A/B/C/D/E | 8 |
| Band | 9 |
| Preset Left | GUIDE |
| Preset Right | PRE-CH |
| << Tuning | CH − |
| >> Tuning | + CH |
| TP | DUAL |
| Info | INFO |
| Shuffle | OPT |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Repeat | TEXT |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Menu | MENU |
| >>I | Right |
| I << | Left |
| Enter | OK |
| Play/Pause | SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play |
| Vol + | + VOL |
| Vol - | VOL − |
| Mute | MUTE |
| Stop | ■ |
| Pause | II |
| Play | PLAY MODE ▶ |
| Disc Skip | TV/R |
| I << | << |
| >>I | >>I |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |