Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
6CH INPUT	Shift + 9
PHONO	Shift + 0
V-AUX	Shift + 7
TUNER	Shift + 6
MD / CD-R	Shift + 5
CD	Shift + 3
D-TV / CBL	Shift + 1
VCR 1	Shift + 4
VCR2 / DVR	Shift + 8
DVD	Shift + 2
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Level	Smart / List
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Set Menu	Menu / Home
A/B/C/D/E	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Preset -	I<< / Preset -
Left	Left
Select	OK
Preset +	>>I / Preset +
Right	Right
Test	Text / Goto
Down	Down
On Screen /	Display / Media
Stereo Effect	Audio / Lang I/II
Hall / 1	1
Jazz Club / 2	2
Rock Concert / 3	3
Entertainment /	4
TV Sports / 5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MONO MOVIE 6 — Mono Movie / 6	TUNER 6 — 6		
MOVIE THEATER 1 7 — Movie Theater 1	AUX - HDD 7 — 7		
MOVIE THEATER 2 8 — Movie Theater 2	USB 8 — 8		
DD/DTS SUR. 9 — Dolby/DTS SUR. /	BLUETOOTH 9 — 9		
SELECT 10 0 — SUR. Select / 10 0	HDMI - SAT 0 — 0		
11 +10 — 11 / +10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
EX/ES 12 CHP/INDEX — EX/ES / 12	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		