Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Enter	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
PIP	Zoom / Size
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Miracast	Smart / List
On Screen	Display / Media
Status	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Exit / Cancel / Clear
2nd Audio	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Search	Shift + Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Green/Program	Green / APP / Repeat
Red/Zoom	Red / Netflix / Search
Yellow/Shuffle	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung