Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDMI 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
HDMI 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	FM	LIST SMART Smart / List
HDMI 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	AM	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Preset Up	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
HDMI 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	Info	ANGLE INFO Info / Angle
AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	Memory	REC MODE Rec / Rec Mode
AV 2	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Preset Down	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	Tuning Down	CH PAGE - CH- / Page-
AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Movie	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
AV 5	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	Music	TITLE SOUND Sound / Title
AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	Sur. Decode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Straight	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Dock	GOTO TEXT Text / Goto	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Party	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Phono	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Enhancer	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PURE DIRECT	Pure Direct	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BD DVD	BD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ON SCREEN	On Screen	SURROUND ⏏	Eject / Surround
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDM 1	Shift + 1	USB	Shift + 8
HDM 2	Shift + 2	FM	Smart / List
HDM 3	Shift + Yellow / YouTube /	AM	Yellow / YouTube / Repeat
HDM 4	Shift + 4	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDM 5	Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	Shift + 7	Info	Info / Angle
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Memory	Rec / Rec Mode
AV 2	Shift + Green / APP /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 3	Shift + 9	Tuning Down	CH- / Page-
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
AV 5	Shift + 0	Party	Shift + Display / Media
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	BD/DVD	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	TV	Green / APP / Repeat
Dock	Text / Goto	CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6	Radio	TV/Radio /
Phono	AV / Input / RDS	Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Volume-	Vol -
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Top Menu	D. Menu / Top
Pop-Up Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Mode	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
ENT	Fav / Marker / PC