Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
1	Scene 1	TV 1	1
2	Scene 2	DVD 2	2
3	Scene 3	CD - STB 3	3
4	Scene 4	VIDEO 4	4
STRAIGHT	Straight	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PURE DIRECT	Pure Direct	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ENHANCER	Enhancer	GOTO TEXT	Text / Goto
SUR.DECODE	Sur. Decode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PROGR ◄	< Program	CH PAGE −	CH- / Page-
GRAM ►	Program >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT	Input Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
USB	USB	USB 8	8
INPUT ▼	Input Down	SHIFT + ▼	Shift + Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	NET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
MEMORY ▶	Play/Memory	SLOW ▶	Play / Slow		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
TUNING ◀◀	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
MODE ■	Stop/Mode	HOLD ■	Stop / Hold		
BAND ❚❚	Pause/Band	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
TUNING ▶▶	Tuning >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
PRESET <	< Preset	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I << / Preset-		
PRESET >	Preset >	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
1	Scene 1	TV 1	1
2	Scene 2	DVD 2	2
3	Scene 3	CD-STB 3	3
4	Scene 4	VIDEO 4	4
INPUT	Input Up	SHIFT +	Shift + Up
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
USB	USB	USB 8	8
INPUT	Input Down	SHIFT +	Shift + Down
NET	NET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
MODE	Stop/Mode	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
BAND	Pause/ Band	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TUNING	Tuni ng >>	TUNE+	>> / Tune+		
PRESET	< Preset	SHIFT + PRESET-	Shi ft + I << / Preset-		
PRESET	Preset >	SHIFT + PRESET+	Shi ft + >>I / Preset+		