Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	TV System		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Goto		Text / Goto
	0		0
	Home		Menu / Home
	<</FR		<< / Tune-
	>>/FF		>> / Tune+

Original		Replacement	
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	I<</Prev		I<< / Preset-
	Down		Down
	Vol+		Vol+
	>>I/Next		>>I / Preset+
	Vol-		Vol-
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Copy		Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Select	Smart / List		
Confirm	Fav / Marker / PC		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Slow	Shift + Play /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Zoom	Zoom / Size		
Red/All	Red / Netflix / Search		
Blue/Music	Blue / Prime Video / Random		
Green/Photo	Green / APP / Repeat		
Yellow/Movie	Yellow / YouTube / Repeat		