Original		Replacement	
	Power		Power
1.@	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0/␣ QUICK ACCESS	0/Quick Access	HDMI - SAT 0	0
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
	Home/Recents	HOME MENU	Menu / Home
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Wheel Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Wheel Down	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Down		Down
BACK EXIT	Back	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
amazon	Amazon	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
T.OPT / MAGIC LINK	T.Opt/Magic Link	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /

Original	Replacement