Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	OK	OK
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Q. Menu	D. Menu / Top
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
[TV]	TV/Radio /	i	Info / Angle
Internet	Smart / List	EPG	Guide / EPG / -/--
↔	Fav / Marker / PC	TXT	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Lang.	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	Subt.	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	[>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	*1/O	SHIFT + TV 1	Shift + 1				
	*2/Q	SHIFT + DVD 2	Shift + 2				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				