Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	V. Format	PICTURE FORMAT	Format
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Tv/ ♫	SEARCH TV/R	TV/ R
	AV	TIMER AV	AV
	SAT	APP MEDIA	Media
	Zoom	ZOOM	Eject
	Camera	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Back	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	↑	SHIFT +	Shift + Up
	↓	SHIFT +	Shift + Down
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow/ Audio	C	Yellow
	Blue/ [. . .]	D	Blue
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3

Original		Replacement	
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	I ≡>	SETTINGS OPT	Opt i ons
	V	AD SUBT	Subt
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Replacement	
	I >	SOUND DUAL	Dual
	>I <	ECO 3D	3D
	[I]	DISC NAV LIST	Li st
	[I - >]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu