Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	S. Mode	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Source	AV / Input / RDS
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Down	Down
9	9	Menu	Menu / Home
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
CH. List	Smart / List	Timeshift	Display / Media
Recall	Back / Return	Timer	Shift + Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Rec. List	Shift + Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Red/ DVD Setup	Red / Netflix / Search
PIC. Mode	Picture / Format	Green/ Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow/Languag	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/DVD Menu	Blue / Prime Video / Random
Title/Aspect	Guide / EPG / -/--
Zoom/Tv/Radio	TV/Radio /
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Prog/Index	D.Menu / Top
A-B/Reveal	Setup / OPT /
Step/Audio	Audio / Lang I/II
Info/Display	Info / Angle
Text	Text / Goto
Eject	Eject / Surround
Size	Zoom / Size
Play	Play / Slow
Subpage	Fav / Marker / PC
Pause	Pause / Step / Freeze
Hold	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+