Original		Replacement	
	Power		Power
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Exit		Exit
	Back		Back
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Info		Info

Original		Replacement	
	Menu		Menu
	Mute		Mute
	Source		AV
	Swap		Pre Ch
	0		0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	EPG		Guide
	Text		Text
	FAV		Shift + Pre Ch

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SCREEN	Screen	PICTURE FORMAT	Format
PRESETS	Presets	ZOOM ⏏	Eject
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MY BUTTON 1	My Button1	DISC NAV LIST	List
MY BUTTON 2	My Button2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
●	Rec	REC MODE ●	Rec
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<
▶▶❚	>>I	≫❚	>>I
❚◀◀	I <<	❚≪	I <<

Original	Replacement