Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power		Back	RETURN BACK	Back / Return
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		Up		Up
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Left		Left
1	1	TV 1	1	ENTER	Enter	OK	OK
2	2	DVD 2	2		Right		Right
3	3	CD-STB 3	3		Down		Down
4	4	VIDEO 4	4		Red/Eject	SURROUND	Eject / Surround
5	5	TAPE 5	5		Red/Eject	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
6	6	TUNER 6	6	D.MENU	Green/D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX-HDD 7	7	D.MENU	Green/D. Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
8	8	USB 8	8	SETUP	Yellow/Setup	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	BLUETOOTH 9	9	SETUP	Yellow/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	D.DISP	Blue/D. Disp	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
0	0	HDMI-SAT 0	0	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear	<</ Hold	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	>>/ Subpage	>> / Tune+
Vol +	Vol +	Repeat / Reveal	Shift + Green / APP /
Media	Shift + Display / Media	I <</ Size	Zoom / Size
CH+	CH+ / Page+	I <</ Size	I << / Preset-
Vol -	Vol -	>>I / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	>>I / Cancel	>>I / Preset+
CH-	CH- / Page-		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Text	Text / Goto		
Stop/Index	Stop / Hold		
A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
<</ Hold	Shift + Stop / Hold		