Original	Replacement
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
PR+ Tv	CH+ / Page+
5	5
6	6
PR- Tv	CH- / Page-
4	4
7	7
8	8
9	9
Vol + Tv	Vol +
Lock	Text / Goto
0	0

Original	Replacement
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
Rec ITR	Rec / Rec Mode
LP	Display / Media
REW	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
Pause/Still	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
i / Menu	Info / Angle
i / Menu	Menu / Home
Up/ +	Up
AV	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down/ -		Down		
TV/VCR	TV/ VCR	LIST SMART	Smart / List		
ez REPEAT	ez REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
CM SKIP	CM Skip	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ez POWER OFF	ez POWER OFF	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
*	*	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		