Mandis shop

RC1523101SO

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	EPG	GUIDE	Guide
	Mode	HOME SMART	Smart
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK		Ok

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Back	RETURN BACK	Back
	i	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	V+	+ VOL	Vol +
	V-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

https://remotecontrols.com/Sanyo/1333-364-replacement-remote-control-for-Sanyo-RC1523101-SO-3032836761.htm