Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
<<< / Guide	TUNE- : << / Tune-
<<< / Guide	GUIDE EPG : Guide / EPG / -/--
>>> / Aspect	TUNE+ : >> / Tune+
>>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format
I <<< / Cancel	PRESET- : I << / Preset-
I <<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL: Shift + Exit / Cancel / Clear
>>I / Sub. Pg	PRESET+ : >>I / Preset+
Stop/Index	HOLD : Stop / Hold
Play/Pause / Time Shift	SLOW : Play / Slow
Play/Pause / Time Shift	STEP-FREEZE : Pause / Step / Freeze
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO : TV/Radio /
Subtitle	EQ SUBTITLE : Subtitle / EQ
Reveal	ANGLE INFO : Info / Angle
Size	SIZE ZOOM : Zoom / Size
Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
Text	GOTO TEXT : Text / Goto

Original	Replacement
Red	NETFLIX SEARCH : Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT : Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B : Yellow / YouTube / Repeat
Cyan	Prime Video RANDOM : Blue / Prime Video / Random