| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK/Select | OK | Ok |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | [i]/Info | DISPLAY INFO | Info |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 |
| | PP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | -/-- | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| | P<P | RETURN BACK | Back |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| | DTV/TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | AV | TIMER AV | AV |
| | Red/Sound/▲ | A | Red |
| | Green/Picture/▼ | B | Green |
| | Yellow/Feature | C | Yellow |
| | Blue/Install | D | Blue |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ ≡o] | AD SUBT Subt | | |
| [ ≡+] | SETTINGS OPT Options | | |
| [ ≡x] / [ □□] | CLEAR EXIT Exit | | |
| [ * ] | HOME SMART Smart | | |
| [ +] / Wide/ [ ≡♦] | ECO 3D 3D | | |
| [ ≡? ] / PC | APP MEDIA Media | | |
| [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE Guide | | |
| Subtitle | PROG SLEEP Sleep | | |
| Lang | ZOOM ⏏ Eject | | |
| Screen | PICTURE FORMAT Format | | |
| FAV | SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |