Mandis shop

RC7001ST

| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby | Shift + Power |
| On | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | Guide / EPG / -/-- |
| Dimmer | Mute / Dimmer |
| Display | Display / Media |
| Tuning- | << / Tune- |
| Channel/Control+ | CH+ / Page+ |
| Tuning+ | >> / Tune+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Band | Smart / List |
| Enter | OK |
| Menu | Menu / Home |
| A-Preset/A-Tune | Setup / OPT / |
| Channel/Control- | CH- / Page- |
| Shift | Back / Return |
| A/B | Red / Netflix / Search |
| C/D | Green / APP / Repeat |
| E/F | Yellow / YouTube / Repeat |
| G/H | Blue / Prime Video / Random |
| I/J | Fav / Marker / PC |
| T-Mode | Info / Angle |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Timer | Shift + Sleep / Timer |
| Memo | Text / Goto |

https://remotecontrols.dk/en/Marantz/1039382-18140-replacement-remote-control-for-Marantz-RC7001ST-00MZK46BW0010.html