Mandis shop

Sony RM-SRM1

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer	Clear	Exit / Cancel / Clear
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer	Play Mode	Play / Slow
Clock/Timer Set	TV/Radio /	Repeat	Green / APP / Repeat
Power	Power	Enter	OK
Function	D.Menu / Top	I <<	I << / Preset-
Tuner Memory	6	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	>>I	>>I / Preset+
Tape	5	EQ-	Shift + Vol -
<> Tape	Shift + 5	EQ	Subtitle / EQ
Stop Tape	Shift + Stop /	EQ+	Shift + Vol +
Tuner/Band	Shift + 6	Vol -	Vol -
Tuner/Band	CH- / Page-	<<	<< / Tune-
Tuner/Band	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
CD	3		
Play CD	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Stop CD	Stop / Hold		

https://remotecontrols.de/Sony/10355-231-replacement-remote-control-for-Sony-RM-SRM1-14771511.htm