Original		Replacement		Original		Replacement	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power		Power	SOCIAL VIEW	Social View	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	FOOTBALL	Football	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	APPS SEN	SEN/APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu	DISCOVER	Discover	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RELATED SEARCH	Related Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV PAUSE	Tv Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		Up		Up
	<<	TUNE-	<< / Tune-		Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow		OK	OK	OK
	>>	TUNE+	>> / Tune+		Right		Right
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title	RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		Down		Down
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Stop	HOLD	Stop / Hold	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	LIST SMART	Smart / List
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	i-MANUAL	?/i-Manual	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1		Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
RADIO TV	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
−	Vol -	VOL −	Vol -				