| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/DTV | Tv/DTV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| W.LINK | W Link | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| TTX/MIX | Text / Goto | | |
| P.Size | Zoom / Size | | |
| DMA | D.Menu / Top | | |
| E.Mode | Picture / Format | | |
| CH.List | Smart / List | | |
| SUBT. | Subtitle / EQ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |