| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| AUDIO | Audio/O)) | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle/[...] | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle/Camera | SETTINGS OPT | Options |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| SETUP | Setup | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| ENTER | Enter | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| <<</<I/<II | <<</<I/<II | | << |
| II>/I>/>> | II>/I>/>> | | >> |
| I<< | I<< | | I<< |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| >>I | >>I | | >>I |
| PLAY MODE | Play Mode | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| SURROUND Surround | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual | | |
| ZOOM Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject | | |
| DISPLAY Display | DISPLAY INFO Info | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |